

Menu-Chart FFOSD-N1

Taste 2x kurz drücken schaltet zwischen PAL und NTSC um.

Taste 3x kurz drücken schaltet zwischen den drei OSD-Ansichten um (Jet-Style, DJI, Custom)

Grundeinstellungen (Taste lange drücken zum Aufrufen)

Kalibrierung Akkuspannung	11.9V	Boot-Text anzeigen	an/aus
Video-System	PAL/NTSC	Werkseinstellung	lang drücken
OSD Typ	Jet-Style/DJI/Custom	OSD Menu	
Höhenmessung	Baro/GPS	Exit	lang drücken
Richtungsbestimmung	Kompass/GPS		
Auto Set Home	an/aus		

OSD Einstellungen (Taste lange drücken ruft Untermenü auf)

Untermenü OSD-Einstellungen

Akkuspannung	Gesamtstrecke	Anzeige ein/aus
Flugzeit	Steigrate	Position Reihe 1 - 14
Geschwindigkeit	GPS Koordinaten	Position Spalte 1-28
Höhe	Anzahl Satelliten	zurück
Home Pfeil	Azimuth in °N	
Entfernung zum Home Punkt	zurück	

28 x 14 Raster in dem jedes Element positionierbar ist.
Bitte darauf achten, dass jedes Element eine bestimmte Breite besitzt.

